

Advance kastsystemen maken het mogelijk uw ruimte individueel en stijlvol in te richten



Maatwerk configurator portaal Configurator handleiding

Versie 1.0 - 01.10.2020

Wij maken het u gemakkelijk om op maat gemaakte kastsystemen te ontwerpen en bestellen.



Inhoudsopgave

Gebruik:	Pagina
Aanbevolen browser & login	4
Informatie, handleidingen & catalogi	5
Gebruiker / Filiaal instellen (eerste keer)	5
Instellen van nieuwe klanten en projecten	6-7
Offertes/orders aanpassen en bestellen	26-27

Functies tekenprogramma:

FAQ / Contact

Instellen van de plattegrond	8-9
Het plaatsen van kasten en schuifdeuren op de plattegrond	10-11
Toelichtingen bij tekeningen	13
Configuratie van schuifdeurkasten, waar vind ik wat?	
1. Vaste onderdelen boven navigatie menu	14
2. Configuratie ombouw	15
3a. Configuratie deurprofiel	16
3b. Configuratie deurvulling	17
4a. Configuratie kastinterieur (basis)	18
4b. Kastinterieur "staande panelen"	19
4c. Kastinterieur "planken en roedes"	20
4d. Kastinterieur "lades en schoenenplanken"	21
5. 3D-modus gebruiken	22
Validate errors voor geselecteerde plattegrond	23
Offerte overzicht van geselecteerde plattegrond	24-25
Goede tips voor een perfect kastinterieur	12

28

Aanbevolen browser

Het portaal voor de Advance maatwerk configurator kan worden gebruikt in alle soorten browsers (Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Firefox, Safari) en op nieuwere tablets. Wij raden echter aan Google Chrome te gebruiken, aangezien dit momenteel de meest snelle browser is.

Login

Omdat dit een online systeem is, kunt u altijd en overal inloggen: in de winkel, bij een klant of onderweg. U heeft alleen een computer, laptop of tablet en een internetverbinding nodig.

- 1. Open uw internetbrowser en ga naar **www.advance-kastsystemen.nl** en klik op "maatwerk configurator".
- Meld u aan met uw gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen.
 (Als u nog geen gebruikersnaam of wachtwoord heeft ontvangen, neem dan contact op met de klantenservice).
- 3. Er is een optie om "Remember me!" te selecteren om de ingevoerde gebruikersnaam en het wachtwoord op te slaan.
- 4. In het geval u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u op "Forgot your password" onderaan het invoerscherm klikken. Voer uw filiaal e-mailadres in en ontvang uw wachtwoord opnieuw. Controleer uw spamfilter als u geen e-mail heeft ontvangen.
- 5. Heeft u hulp nodig? Neem contact op met de klantenservice via e-mail BUSS@fetimgroup.com



Informatie, handleidingen en catalogi

Aan de linkerkant in het menu kunt u "Info & guides" selecteren om hulp te vinden bij het samenstellen van uw op maat gemaakte kast. Dit menu-item kan worden geopend, ongeacht waar u zich in het programma bevindt.

Bij "info & guides" vindt u:

- Hulp bij het Advance online tekenprogramma;
- De meetformulieren;
- De actuele prijslijst en digitale brochures voor de winkel;
- Montage-instructies;
- Technische specificaties.

	ANCE feur kastsystemen op maat
	Reset alles
	A Maak een nieuwe klar
Inform	atie & handleidingen
Infor	matie & handleidingen



Wij raden u aan de standaardinstellingen te gebruiken wanneer u het programma voor het eerst start. Om instellingen te openen, klikt u in de rechterbovenhoek op uw mailadres / naam en selecteert u één van de volgende opties:

1. Gebruikersinstellingen

- Selecteer taal (standaard op NEDERLANDS).
- Vink aan of u een aangepaste prijsfactor wenst (optioneel).
 U kunt hier de prijsfactor invullen (bijvoorbeeld installatie toeslag 10%).
- Verander valuta (standaard in EURO).
- Ga naar projectmodus (toon extra tabbladen).
- Vink optie aan/uit om totaalprijs te weergeven tijdens het configureren.
- (De totaalprijs kunt u altijd zien als u op het winkelmandje klikt).
- Wachtwoord wijzigen.

2. Filiaal Instellingen

Van toepassing op alle gebruikers van hetzelfde filiaal met dezelfde login.

- Voer de verkoopvoorwaarden in voor uw filiaal.
- Voer de geldigheidsduur in voor offertes aan de eindklant.
 De geldigheidsduur wordt vermeld op de offertes (PDF) aan de eindklant.

BELANGRIJK

Vergeet niet op "Opslaan" te klikken om uw wijzigingen toe te passen. Uitloggen en opnieuw inloggen is niet nodig.



	Medenlande (Dutch)	
Salarak war aangepress prietactor on reduktoring		
Prije Bactive	4	
Vetalla	Mahila center	
Extra letitaden weargeven (Project) Prijk weargeven is offer		
Geef als spreak-ger seer tij set inge presponsers		
Outwetternet		
New weithants		
	Watard addressed	
Dari weya 2021725.Las		

Version & level operation		
Assessing in going in	4	1 Date

Gebruik

Instellen van nieuwe klanten en projecten

Er zijn twee manieren om aan de slag te gaan met het ontwerp:

- 1. Een nieuwe klant aanmaken, opgevolgd door het maken van een plattegrond.
- 2. Starten met het maken van een plattegrond en deze aan een klant koppelen.

1. Invoeren klantgegevens vóór start ontwerp

• Selecteer de knop "Maak een nieuwe klant aan".

- Vul alle velden in (klantnummer, naam, adres, etc.).
- Bevestig alle klantgegevens en uw klantprofiel is aangemaakt.

- Creëer een nieuw project door een naam en omschrijving in te vullen.
- Maak een afleveradres aan.
 Bestellingen worden alléén op het filiaaladres geleverd.

• Geef de plattegrond een herkenbare naam.

Ga door naar plattegrond instellen op pagina 8



3
-
-
4597881
debumunum constant ann namat

haak	een aneveraure	5.88	19		
Levers	og fort allten van de Rann				
Lawarra	to hel uniterative				
Name of	www.endows.autorustam				
Neet	Test Felox XA Online				
A67e	Represent 1				
Arrest	Adred				
Land	Instand	•			
Protected	194792				
Page	Amatamians (Wangsoort)	-			
Sector	Salation				
t-rat	intel@taus.dt				

Nieuwe	ruimte	

2. Start met plattegrond aanmaken, opgevolgd door invoeren klantgegevens

- Selecteer 'Maak een plattegrond' in de rechterbovenhoek
- Geef een naam aan het ontwerp en klik op 'OK'.

• Geef de plattegrond een herkenbare naam.



Maak een plattegrond

uw@email.nl

C Plattegronden (4)

Uw Naam

Ga door naar plattegrond instellen op pagina 8

- Als u de plattegrond opslaat krijgt u de keuze om:
 - Een nieuwe klant aan te maken (zie pagina hiervoor).
 - Te koppelen aan een bestaande klant uit de lijst.

C 1 Maak een nieuwe klent zan	Zoek	Zoek	
ladert	Adres		Plasts
Klant naam	Adres klant		Postcode klant
Klant naam	Adres klant		Postcode klant
Klant naam	Adres klant		Postcode klant

Instellen van de plattegrond

U kunt eerst de basisplattegrond instellen en voorzien van schuine wanden, koven, deuren en ramen. Daarna plaatst u één of meerdere schuifdeuren en/of schuifdeurkasten in de plattegrond.

1. Maten plattegrond invoeren

• Vul hier de lengte en breedte van de ruimte in. Vul hier ook de hoogte van het plafond in. Het kan zijn dat niet overal in de ruimte het plafond even hoog is. Gebruik daarom altijd de kleinste gemeten afmetingen om te voorkomen dat de kast hoger, breder of dieper wordt dan de ruimte waar deze komt te staan.

Voor bijvoorbeeld ombouwpanelen of rails van de deur hoeft u niets van de maten af te halen, de maatwerk configurator doet dit voor u. Houd wel rekening met eventueel nog te leggen vloeren, stucwerk, plinten, stopcontacten etc.

2. Koven en schuine muren invoeren

• Selecteer hier eventuele koven en schuine muren.



TIP

Vergeet niet uw ontwerp op te slaan terwijl u bezig bent met het ontwerp. Als de knop "Opslaan" is gekleurd, betekent dit dat er wijzigingen zijn aangebracht sinds de laatste keer dat u het ontwerp heeft opgeslagen.

3. Kamer items toevoegen

- Selecteer "Reference Plus".
- Selecteer "Kamer-item" om deuren en ramen toe te voegen.
- Sleep vervolgens een kamer-item naar de tekening.
- In het veld aan de rechterkant kunt u de draairichting en breedte bepalen van het kamer-item en het kamer-item ook weer verwijderen.





4. Terug naar de plattegrond

- Selecteer "Kamer-items".
- Selecteer dan "Reference Plus".
- U bent nu terug op de plattegrond pagina (zie vorige pagina).



Het plaatsen van kasten en schuifdeuren op de plattegrond

Wanneer u wenst een inloopkast of meerdere kasten in één ruimte te plaatsen, dan kunt u dit in één plattegrond ontwerpen. Zo blijft de gehele maatwerk bestelling bij elkaar.

1. Losse schuifdeuren (optioneel met ombouw)

- Sleep het Icoon "Deuren + Ombouw" naar de plattegrond.
- Mocht u de schuifdeuren willen roteren kan dit met "Roteer de tekening".
- Vul vervolgens rechts de gewenste breedte en hoogte in.
- Geef de schuifdeuren een naam.
- U kunt nu de schuifdeuren configureren met het gewenste profiel, kleuren en indeling. (Zie volgende pagina's).



2. Schuifdeurkast met interieur (optioneel met ombouw)

- Sleep het Icoon "Deuren + Kastinterieur" naar de plattegrond.
- Mocht u de schuifdeuren willen roteren kan dit met "Roteer de tekening".
- Vul vervolgens rechts de gewenste breedte en hoogte in.
- Geef de schuifdeurkast met interieur een naam.
- U kunt nu de schuifdeurkast configureren met het gewenste profiel, kleuren en indeling (Zie volgende pagina's).



De vier comfortzones

Een kledingkast heeft doorgaans vier basiscomfortzones. De comfortzones zijn afhankelijk van de lengte van de klant en kunnen ook worden gewijzigd naarmate de klant ouder wordt.

Comfortzone 1

Loopt van de schouders tot de heupen. Dit is de comfortzone waar u het beste roedes, planken en lades tekent.

Comfortzone 2

Loopt vanaf de schouders tot de bovenkant van uw hoofd en van de heupen tot 15 cm langs uw been. Dit is de ideale plek voor lades en schoenenrekken.

Comfortzone 3

Bevindt zich onderaan de kledingkast en 20 cm boven de hoogte van de klant. Hier worden zaken geplaatst die de klant maar af en toe gebruikt. Ook wordt hier vaak schoenenrekken geplaatst.

Comfortzone 4

Zit bovenaan de kledingkast: hier wordt ruimte gemaakt voor dingen die niet vaak worden gebruikt, bijvoorbeeld planken voor zomerkleding, skikleding en/of reistassen, koffer, etc.



Toelichtingen bij tekeningen

Links bovenin het scherm kunt u enkele handige functies aanvinken zoals: Toon afmetingen; Toon waarschuwingsgebieden voor openen; Toon ombouw.





Configuratie van schuifdeurkasten, waar vind ik wat?

U vindt alle onderstaande functies altijd op dezelfde plaats in het Advance online maatwerk configurator wanneer u een schuifdeurkastconfiguratie ontwerpt.

1. Vaste onderdelen navigatie (bovenin):

- Terug naar overzicht met klanten/klantgegevens.
- Ontwerp opslaan.
- Ongedaan maken en ongedaan maken annuleren.
- Plattegrond aanpassen.
- Wisselen tussen kasten (als er meerdere in dezelfde kamer zijn geplaatst, zie pag 10).
- Configureer hier: ombouw, schuifdeuren, kastinterieur.
- Het ontwerp in 3D bekijken.
- In het winkelwagentje kunt u alle gekozen items en de prijzen hier bekijken.
- Via gebruikersinstellingen kunt u ervoor kiezen de prijs van het ontwerp rechtsboven te tonen. De getoonde prijs voor het ontwerp is inclusief BTW.



2. Configuratie ombouw:

- Selecteer in het menu "Ombouw".
- Selecteer het paneel of strook voor de bovenombouw. Het is ook mogelijk een afdekpaneel te kiezen.
- Selecteer linker- en rechterpaneel of linker- en rechter strook voor de ombouw. Hier kunt u ook aangeven of u het paneel of de strook in de hoogte op maat wilt laten inkorten door "Hoogte reductie" aan te vinken in het rechterveld.
- Selecteer een bodempaneel of strook voor de kast/schuifdeuren. Selecteert u een bodem met plint, dan kunt u rechts op het scherm de hoogte van deze plint invoeren.
- De kleur van de kastombouw staat standaard op effen-wit. Selecteer uw gewenste kleur voor de ombouw midden bovenin in het scherm.



3a. Configuratie deurprofiel:

- Selecteer in het menu "Deuren".
- Selecteer "Deurprofiel" in de linker kolom.
- Selecteer de profielkleur.
- Selecteer het railtype: 2 of 3 sporen.
- Selecteer de kleur van de rail voor de bovenkant.
- Selecteer de kleur van de rail voor de onderkant.
- Links onderin het scherm kunt u meer of minder deuren en het aantal overlappingen toevoegen.

Deurprofiel	Deutype
	Geen deuren
Geen deuren	



• Midden boven vindt u enkele extra opties waaronder positiestops en softclose deurdempers.

AD	VANCE	Near telt o	rwizicht	Roman	• •	Plattegrond	Schulldeurka	ut 2 🔍 🛛 🤇	mboute	Deuren Inte	elwar 30 🗑	Validada	uw@email.nl Uw Naam
	Deuron	ofiel	Toon an Toon wa	netingen erschuwingsgel ut locatie	bieden voor open	or Deurverdel Overlap br	n hoogle 20 mm	Posilie :	close 2 dop 2	1 1	Advanced +		
0	R	↓ martin					3750			1			
	Profiei ma	iteriaal											
	06 Zwart 1												

3b. Configuratie deurvulling:

- Selecteer een deur door op een deurvulling te klikken.
- Selecteer vervolgens rechts de deurvulling. Met de "Kopieer naar alle deuren" functie kopieert u de geselecteerde deurvulling naar alle andere deuren.
- U kunt er voor kiezen om meerdere deurvlak verdelers te plaatsen:
 Bij het "Modern" profiel worden de deurvlak verdelers er opgeplakt en is er één vulling mogelijk.

Bij het "Contour" profiel kunt u kiezen voor meerdere vullingen per deur.

De deurvlak verdelers kunt u slepen op de gewenste hoogte. Met de functie "Verdeel de deurvullingen gelijkmatig" maakt u dit weer ongedaan.



4a. Configuratie kastinterieur (basis):

- Selecteer in het boven menu "Interieur".
- Selecteer midden boven in de navigatie de kleur voor het interieur van de kast.
- Vink de opties "Toon afmetingen" en "Toon waarschuwingsgebieden voor openen" aan. Zo kunt u zien hoe de ingestelde afmetingen uitkomen en bijvoorbeeld een conflict geven met andere kastelementen



4a. Selecteer favorieten:

 Kies in het boven menu "Selecteer favoriet".
 Hier kunt u een aantal standaard kastinterieurs vinden en zelf kastinterieurs bewaren die u vaker wenst te gebruiken.

Let op! Denk er aan om enkele interieurpanelen te vervangen voor flexpanelen als de kast hoger dan 2074mm is zodat het ombouw bovenpaneel ondersteund is!



4b. Kastinterieur "staande panelen":

- Selecteer "Interieurpaneel 505 mm".
- Sleep het icoon "Tussenpaneel 19mm 505x2074mm" naar de kast (vaste hoogte).
- Sleep het icoon "Tussenpaneel 19mm 505x1018mm" naar de kast (hoogte aanpasbaar).
- Sleep het icoon "Flexpaneel 19mm 505x2750mm" naar de kast (hoogte aanpasbaar). Het flexpaneel kan de ombouw panelen ondersteunen.
- In het rechterveld kunt u het geplaatste paneel nog verder aanpassen.

Let op! Plaats altijd een verticaal paneel uiterst links en rechts anders kunnen de horizontale planken niet worden gemonteerd!



TIP

Gebruik het lichtgrijze raster voor het plaatsen van de staande panelen.

Zo gebruikt u zoveel mogelijk "standaard breedtematen". Deze standaard breedtematen heeft u nodig om vervolgens de lades en schoenenplanken te plaatsen.



4c. Kastinterieur "planken en roedes":

- Selecteer "Planken 503 mm".
- Sleep het icoon "Planken 503 mm" naar de kast.
 (De planken komen standaard in het gatenpatroon van de staande panelen).
- In het rechterveld kunt u alléén de kleur van de plank aanpassen, de maten worden automatisch weergegeven.



- Selecteer "Roede".
- Sleep het icoon "Roede per meter" naar de kast. (De roedes worden standaard weergeven in het gatenpatroon van de staande panelen).



4d. Kastinterieur "lades en schoenenplanken":

- Selecteer "Uittrekbaar 2 (semi uittrekbaar softclose)".
- Sleep het icoon "Lade XX2H" naar de kast.

De lades zijn in standaard maten verkrijgbaar: 368/568/768mm breed.

(De lades komen standaard in het gatenpatroon van de staande panelen terecht).



• Selecteer "Accessoires".

Sleep het icoon "Schoenenplank, 1st/2st" naar de kast.
De schoenenplanken zijn in standaard maten en op maat (flex) verkrijgbaar.
(De schoenenplanken komen standaard in het gatenpatroon van de staande panelen terecht).



5. 3D-modus gebruiken:

- Selecteer in het boven menu "3D".
- Linksboven kunt u aanvinken wat u wenst te zien in het 3D-beeld: "Toon deuren", "Toon interieur" en "Toon Ombouw".
- Daarnaast kunt u aanvinken of u alle tekeningen/kasten in deze plattegrond wilt zien, of alleen de geselecteerde tekening midden bovenin wil tonen.
- Rechts in het scherm vindt u navigatiemogelijkheden om het 3D-beeld verder te draaien, groter of kleiner te maken. U kunt ook met uw muis de kast draaien.



TIP

Selecteer 3D bij het printen (PDF) om de 3D-tekening samen met de offerte of orderbevestiging af te drukken.

Validate errors voor geselecteerde plattegrond

Door het selecteren van de validatie knop kunt u zien of er eventuele / mogelijke constructieproblemen zijn geconstateerd door het programma.

ADVANCE	Near twit overzicht	Roman	• •	Plategrond	Schulldeurkast 2	Ombould	Deuren	Interlected	30	W Validati	uw	@email.nl Uw Naam
	-	-		Tekening 1								_
0		Aanber Rumte Genae	rolen afstand rond item voldoe r tabbiad	et riet aan onze aanbe	weingen:	•				8	Uitleg Kritische tout, Kan niel worden	-
		Aanber Ruimte Ganaa	rolen afstand rond item voldoe r tabbial	et niet aan onze aanbe	rvelingen	1					beslald. Probleam det mogalijk een	-
1.5		Het Ner Het Ren Ge nae	n klikt niet com n klikt niet come r lattslad	eet in het grid, Unke I in het grid, Unkse en	enfol rechts Inf rechtse zijde	٩					probleem is. Kan worden besteld, maar problemen moeten worden	
		Het Ran Hot Ran Ga naa	n klikt niet com n klikt niet comec r latokad	ect in het grid t in het grid		۹.					overwogen Buggesties om uw configuratie nog	-
		Produc Visor ge boven e zonder Ge nas	t Informatia No combineente bo in onder worden stetschroeven bj r tebbiad	del 19931 demplaat / zipaneel - aangepast. Monteer i het selecteren van ee	Zipaneel moet nterne paneten en bodemplaat.	٩					beter ta maken	-
		Produc Het flex exacts : Ge russ	t Informatie Mo paneel wordt in r maat te worden i	del 19610511 oversized geleverd on ingekort	t bovenaan op de	9						

1. Validatie:

- Als er zich tijdens het tekenproces fouten voordoen, kunt u altijd naar het tabblad "Validatie" gaan om te zien wat de fout inhoudt en hoe u deze kunt corrigeren.
- Als er een fout optreedt, wordt de fout meestal rood of geel gemarkeerd. Het relevante tabblad wordt ook gemarkeerd, zodat u de bron van de fout gemakkelijk kunt achterhalen. Een blauwe melding is een tip hoe u de kast kunt verbeteren.
- Op het tabblad "Validatie" kunt u direct op de foutkop in het midden van de melding klikken om naar het tabblad te gaan waar de fout zich bevindt.
- Alle fouten worden gegroepeerd op basis van de kast waartoe ze behoren, bijvoorbeeld: kast 1, kast 2 of kast 3 als er meerdere kasten in dezelfde ruimte-indeling zijn geplaatst.
- Het tabblad "Validatie" wordt alleen weergeven als er iets gebeurt waarvan u op de hoogte moet zijn.

TIP

De kleuren laten zien wat de fout is.

 ROOD = Kritieke fout, deze tekening kan niet worden besteld.
 GEEL = Waarschuwing, er kan een probleem zijn bij het bestellen van deze tekening.
 BLAUW = Suggesties over hoe u deze tekening zou kunnen verbeteren.

Offerte overzicht van geselecteerde plattegrond

In de winkelwagen kunt u alle artikelen en bijbehorende prijzen bekijken. De vermelde prijzen zijn de verkoopprijzen exclusief BTW. Onderaan de pagina vindt u de totaalprijs inclusief BTW. Indien u meerdere tekeningen binnen dezelfde plattegrond heeft gemaakt, staan hier beide tekeningen met de bijbehorende kosten vermeld.

Proc. Rem ref. Ornschrijving Material Afmetingen Aanital Pat. vertwoopprijs excl. 6179/ Total Total 1 600158 Modern Zeart, met 500 x 2,574 x 32 mm 1 2010 0 2 6001596 Modern Zeart, met 500 x 2,574 x 32 mm 1 2010 0 2 6001596 Modern Zeart, met 600 x 2,574 x 32 mm 1 2010 0 3 6001596 Modern, MI Zeart, met 600 x 2,574 x 32 mm 1 2010 0 3 6001596 Modern, MI Zeart, met 600 x 2,574 x 32 mm 1 2010 0 4 6001695 Modern, MI Zeart, met 2010 x 2,500 mm 1 2010 1 1000 x 2,40 x 30 mm 1 2010 x 2,40 x 30 mm 1 2010 x 2,40 x 30 mm 1 2010 x 2,40 x 30 mm 1 20,40 mm 1 1000 x 2,40 x 30 mm 1 20,40 mm 1 20,40 mm 1 20,40 mm 1 20,40 mm </th <th>Dett</th> <th>bevoege</th> <th>n Morta</th> <th>ge toevoegen eiz. Downlaat PDF Print</th> <th>Z164</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	Dett	bevoege	n Morta	ge toevoegen eiz. Downlaat PDF Print	Z164				
Prox. Nam m. Ornsholjonig Malanial AfreeEngen Aantal Ref. verkeoppijs excl. STW Total Brhuffestrikest 2 - Stedie 1									
BiblioMedian L3 - Seciel 1 V 1 Secies 3 Modern r1 Zewart, met SSE 2,574 + 32 mm 1 0.00 2 660199 Modern r1 Zewart, met SSE 2,574 + 32 mm 1 0.00 3 660199 Modern r1 Zewart, met SSE 2,574 + 32 mm 1 0.00 3 660199 Modern r1 Zewart, met SSE 2,574 + 32 mm 1 0.00 4 660199 Modern r1 Zewart, met SSE 2,574 + 32 mm 1 0.00 4 660199 Modern r1 Zewart numb SSE 2,574 + 32 mm 1 0.00 5 5501 Tork restlandes p - Type A Zewart numb SSE 2,574 + 32 mm 1 0.00 5 5501 Tork restlandes p - Type A Zewart, met 3.662 + 40 × 82 mm 1 7.75 5 1010 x24 + 32 dmm 2 2.576 k - 32 mm 1 0.00 6 1010001111 - Type A Zewart, met 3.662 + 40 × 82 mm 1 7.75 <	-	Pos. In	ete rie.	Omashrijving	Materiaal	Afmetingen	Aavtal	Ref. verkoopprijs axol. BTW	Totaal excl. 8
v 1 6001055 Modem 2 aret, net 500 tothycture 1 227,60 2 6001050 Modem 2 aret, net 600 tothycture 100 tothycture 100 tothycture 100 tothycture 3 6001050 Modem 2 aret, net 600 tothycture 100 tothycture 10	Sch	uifdeurka	nal 2 - Secti	*1					
Modem, R1 Zeet houtshructure P12 2 2.05 mm 1 0.00 2 96019 Modem, R1 Zeet, not P12 x 2.565 mm 1 0.00 3 8601958 Modem, R1 Zeet, not P12 x 2.565 mm 1 0.00 4 801958 Modem, R1 Zeet, not P12 x 2.005 mm 1 0.00 4 401919 Modem, R1 Zeet, not P12 x 2.005 mm 1 0.00 4 401919 Modem, R1 Zeet, not P12 x 2.005 mm 1 0.00 5 55010 Tore, Restlicatop - Type A Zeet, not P12 x 2.005 mm 1 0.00 5 55010 Tore, Restlicatop - Type A Zeet, not 100 x 24 x 32 mm 2 0.00 6 0.00 x 24 x 32 mm 1 0.00 100 x 24 x 32 mm 1 0.00 7 U10500 2-aprem plathon thill - Type A Zeet, not 1.682 x 65 mm 1 1.75,65 9002 Melsing in grad vorbindra Zeet, not 1.682 x 65 mm		1 60	01610	Modern	Zwart, mat	926 x 2.574 x 32 mm	1	287,60	281
• 2 6001099 Modem 2ext, mat 623 ± 2.574 ± 32 mm 1 297,89 • 3 6401095 Modem Zeart, mat 623 ± 2.576 ± 32 mm 1 0.00 • 3 6401095 Modem Zeart, mat 623 ± 2.576 ± 32 mm 1 0.00 • 4 6401095 Modem Zeart, mat 623 ± 2.595 mm 1 0.00 • 4 6401095 Modem Zeart, mat 623 ± 2.595 mm 1 0.00 • 5 55011 Tore, Seff Coless - Type A 100 ± 24 ± 28 mm 2 7.71 0.00 • 55010 Tore, seff Coless - Type A 100 ± 24 ± 28 mm 2 7.71 15.56 • 10 24 ± 28 mm 1 15.56 100 ± 24 ± 28 mm 1 15.66 • 10 24 ± 28 mm 1 15.56 100 ± 24 ± 28 mm 1 15.66 • 10 24 ± 28 ± 80 ± 80 mm 1 15.66 100 ± 15.78 <				Modem, #1	Zwart houtstructurar	912 x 2.565 mm	1	0.00	23
Modern, #1 Zwart houtsitur.dar. #1 2 ± 2.565 mm 1 0,00 • 3 \$601498 Modern Zwart, mart 602 ± 2.575 ± 32 mm 1 257,60 • 4 #601498 Modern, #1 Zwart, mart 602 ± 2.575 ± 32 mm 1 0,00 • 4 #601498 Modern, #1 Zwart, mart 502 ± 2.555 mm 1 0,00 • 4 #601498 Modern, #1 Zwart, mart 502 ± 2.555 mm 1 0,00 • 5 55010 Tox, Flestifiestop - Type A 100 ± 24 ± 32 mm 1 0,00 • 100 ± 24 ± 32 mm 1 0,50 1 0,60 1 1,500 1 1,500 1 1,500 1 1,500 1 1,500 1 1,500 1 1,500 1 1,500 1 1,500 1 1,500 1 1,500 1 1,500 1 1,500 1 1,500 1 1,500 1 1,500 1		2 60	61650	Modern	Zwart, mat	925 x 2.574 x 32 mm	1	287,60	251
• 3 80010918 Modern Zeart, met 428 x 2.574 x 32 mm 1 276 • 4 8001091 Modern Zoart footsthucture 112 x 2.505 mm 1 0.00 • 4 8001091 Modern Zoart footsthucture 101 x 2.505 mm 1 0.00 5 55011 Toor, sett icose - Type A				Modern, #1	Zwart houtstructuur	012 x 2.555 mm		0,00	
Modern, #1 Zeart houtsmutter *12 x 2,05 mm 1 0.00 * 4 4001015 Modern, #1 Zeart houtsmutter 101 x 2,055 mm 1 257,69 8 55011 Ther. Pacifiestop - Type A 100 x 24 x 39 mm 2 27,19 8 55010 Toxe. Attributer 100 x 24 x 39 mm 2 27,19 7 U15505 2-sporen platonizati - Type A Zeart, met 3.662 x 43 x 87 mm 1 0,00 9 12 15605 2-sporen platonizati - Type A Zeart, met 3.662 x 45 x 55 mm 1 175,60 9002 Mosang ang user Vectoring 1 12,40 172,40 172,40 9002 Mosang ang user Vectoring 1 172,40 172,40 172,40 9002 Mosang ang user Vectoring 1 25,700 x 868 mm 1 124,40 9002 Mosang ang user Vectoring 1 124,40 134,40 144,40 9002 Mosang ang user Vectoring 2 2 151 x 503 anm 3	. w.	3 60	61658	Modern	Zwart, mat.	926 x 2.574 x 32 mm	11	287,60	281
• 4 4001015 Modern Zewert, mel 2012 x 2,374 x 227 em 1 227,69 8 \$5011 Toor, self close - Type A 100 x 24 x 30 em 2 0,00 7 U10000 2-sports placfording - Type A 100 x 24 x 30 em 2 43,80 8 55010 Toor, self close - Type A 100 x 24 x 30 em 2 43,80 8 U16006 2-sports placfording - Type A 2 east, met 3.682 x 8 x 5 mm 1 6,80 9 U16006 2-sports placfording mm (b40mm) 2 east, met 3.682 x 8 x 5 mm 1 77,40 9 Modern 2 east, met 3.682 x 8 x 5 mm 1 77,40 9 Modern in mm (b40mm) 2 east, met 3.682 x 8 x 5 mm 1 77,40 9 Modern in mm (b00m) 2 east, houtstructuur 3.82 x 72 x 860 mm 1 72,40 9 Modern in moogin 2 east, houtstructuur 18 x 270 x 505 mm 1 72,40 9 18 18576 Zigeaneei 18 mm 2 east houtstructuur				Modern, #1	Zwart houtstructure	¥12 x 2.565 mm	1	0.00	
Modern, H Zwart houldshoubur 912 x 2,855 mm 1 0,00 8 58011 Tow, Pacification - Type A 100 x 24 x 30 mm 2 37,19 7 U158005 2-sporm plation/till - Type A 2wart, mat 3.662 x 40 x 81 mm 4.38 8 U105005 2-sporm plation/till - Type A 2wart, mat 3.662 x 40 x 81 mm 9.00 9 12 199516 Bornespanzel 19 mm (Millionn) 2wart, mat 3.662 x 17 x 600 mm 1 17.60 9 Massing in grand verbinding 2wart, mat 3.662 x 17 x 600 mm 1 17.40 9 Massing in grand verbinding 2wart houtstructuur 19 x 2.700 x 680 mm 1 17.40 9 10 18316 Ziganweil 19 mm 2wart houtstructuur 19 x 2.700 x 680 mm 1 17.40 9000 Robuchi van hoogis 00 mm 1 12.40 12.40 19 19 x 100 19 x 2.700 x 680 mm 1 12.40 13 1960105 Flasplanken Timms 500 mm 2wart houtstructuur 15 x 15	4	4 80	01010	Modern	Zwart, met	828 x 2.574 x 32 mm	1	287,60	26
8 Stöt1 Toor, Facilitation - Type A 100 x 24 x 30 mm 2 27,19 6 55510 Toor, each close - Type A 200 x 24 x 30 mm 2 42,80 7 U15006 2-sporen platomisti - Type A 2mert, mat 3.682 x 4 x 30 mm 2 42,80 8 U15006 2-sporen platomisti - Type A 2mert, mat 3.682 x 4 x 50 mm 5 5,60 912 U15095 Besergane II The mer (440mm) 2mert, mat 3.682 x 8 x 50 mm 1 5,60 9012 Messing in grant vorbindrig 2mert houtstructuar 3.662 x 8 x 50 mm 1 124,00 9012 Messing in grant vorbindrig 2mert houtstructuar 1.98 z 700 x 680 mm 1 124,00 9012 Messing in grant vorbindrig 2mert houtstructuar 19 x 2.700 x 680 mm 1 124,00 9012 Messing in grant vorbindrig 2mert houtstructuar 19 x 2.700 x 680 mm 1 124,00 9016 Roturb - Worbindrig 2mert houtstructuar 19 x 2.700 x 680 mm 1 124,00 10 <				Modern, #1	Zwart houlstructuur	912 x 2.565 mm	- 1	0.00	20
6 5500 Toos, set listes - Type A 100 x 24 x 35 em 2 43.89 7 U15008 2-sporen pixtomisti - Type A Zwert, mat 5.65 x 4 x 55 mm 1 6.69 8 U15056 2-sporen pixtomisti - Type A Zwert, mat 3.662 x 4 x 55 mm 1 6.69 1 12 19915 Biorecgamesi TB mm (#50mm) Zwert, motification 3.682 x 8 x 65 mm 1 12.60 1 11 19215 Ondersparse inst pixt 1B mm Zwert, houtstructuur 1 12.60 1 11 19215 Ondersparse inst pixt 1B mm Zwert, houtstructuur 19 x 2.700 x 686 mm 1 17.00 1 18216 Zigeneel 1B mm Zwert, houtstructuur 19 x 2.700 x 686 mm 1 12.60 1 18516 Zigeneel 1B mm Zwert, houtstructuur 19 x 2.700 x 686 mm 1 12.60 1 1801616 Zigeneel 1B mm Zwert, houtstructuur 19 x 2.700 x 686 mm 1 12.60 1 1801616 Rispinken 1Timm S02 mm Zwert, houtstructuur 19 x 2.700 x 686 mm		8 95	011	Toey. Positiestop - Type A		100 x 24 x 30 mm	1	37,19	7
T U15806 2-sporm platonitrili - Type A Zwet, met 3.682 x 40 x 82 mm 1 0.00 I U15605 2-sporm platonitrili - Type A Zwet, met 3.682 x 8 x 65 mm 9 0.00 I 12 15605 Bovegament I/smm (MARMIN) Zwet, met 3.682 x 8 x 65 mm 9 0.00 I 12 15605 Bovegament I/smm (MARMIN) Zwet, mot Structure 3.682 x 8 x 8 x 65 mm 1 12.40 I 12 1575 Ondegament I/smm (MARMIN) Zwet, houtstructure 3.682 x 8 x 8 x 65 mm 1 12.40 I 11 1575 Ondegament I/smm (SAG Zwet, houtstructure 3.682 x 5 x 686 mm 1 12.40 I 12 1583 16 Zigenneel 19 mm Zwet, houtstructure 15 x 2.700 x 868 mm 1 12.40 I 1883 16 Zigenneel 19 mm Zwet, houtstructure 19 x 2.700 x 868 mm 1 12.40 I 1883 16 Zigenneel 19 mm Zwet, houtstructure 19 x 2.700 x 868 mm 1 12.40 I 1883 16 Zigenneel 19 mm Zwet, houtstructure 19 x 2.700 x 868 mm 1 12.40 I 1884 160116 Filesplanken 18mn 503 mm Zwet, houtstructure 10 x 1.70 <		8 85	1010	Toey, soft close - Type A		100 x 24 x 30 mm	2	43,80	
# U16005 2-apcrn visermal -Type A Zenett, met 3.862 z š x 65 mm 9 0,09 * 12 19915 Berespace if Tay mm (840mm) Zeneth houtstructuur 1.862 z š x 65 mm 9 1.1 * 11 19215 Ondergament implicit Tarm Zeneth houtstructuur 3.662 z š x 5 K 660 mm 1 12,40 * 11 19215 Ondergament imm (pilm 19 mm Zeneth houtstructuur 3.662 z š x 5 K 660 mm 1 22,40 * 8 18316 Zigeneel Tarm Zeneth houtstructuur 18 x 2.700 x 680 mm 1 12,40 * 8 18316 Zigeneel Tarm Zeneth houtstructuur 19 x 2.700 x 680 mm 1 12,40 * 10 1832 0.00 mm 1 12,40 12,40 12,40 * 13 1960 1016 Flasplanken Timm 502 mm Zeneth houtstructuur 19 x 2.700 x 680 mm 1 22,41 * 13 1960 1016 Flasplanken Timm 502 mm Zeneth houtstructuur 19 x 2.70 x 585 mm 3 3,43		T U5	6606	2-sporen platonstrall - Type A	Zwart, met	3.662 x 40 x 82 mm		0,00	
V 12 199515 Biorecepanel 18 mm (450mm) Zwatt houtstructuur 1.462 t 19 x 660 mm 1 172,66 V 11 119215 Ondergament and plint 19 mm Zwatt houtstructuur 2.462 x 57 x 660 mm 1 12.40 9602 Making in grant verbinding 1 12.40 1 12.40 9602 Making in grant verbinding 1 12.40 1 12.40 9602 Making in grant verbinding 1 12.40 1 12.40 9602 Making in grant verbinding 2 awart houtstructuur 19 x 2.700 x 688 mm 1 12.40 9600 Reductin van hoogin 2 awart houtstructuur 19 x 2.700 x 688 mm 1 12.40 13 18001016 Flasplanken 18 mm 503 mm 2 awart houtstructuur 15 x 19 x 303 mm 3 23.41 14 18001016 Flasplanken 18 mm 505 mm 2 awart houtstructuur 19 x 2.750 x 585 mm 13.42 13.42 15 18001016 Flasplanken 18 mm 505 mm 2 awart houtstructuur 19 x 2.750 x 585 mm 13.42		8 U1	16605	2-sporen vioemail - Type A	Zwart, mat	3.662 x 8 x 65 mm	1.1	0,00	10
9902 Measing in grant Archinolog 1 12.40 ▼ 11 19025 Onderspansel met plot 19 mm Zeent houtstructuur 2.462 x 67 x 660 mm 1 226,06 ● 9002 Measing an grant Archinologia Zeent houtstructuur 19 x 2.700 x 680 mm 1 12,40 ● 10 188.516 Ziganeel 19 mm Zeent houtstructuur 19 x 2.700 x 680 mm 1 12,40 ● 10 188.516 Ziganeel 19 mm Zeent houtstructuur 19 x 2.700 x 680 mm 1 12,40 ● 10 188.516 Ziganeel 19 mm Zeent houtstructuur 515 x 19 x 503 mm 1 12,40 13 1960 1016 Flasplanken 19 mm 502 mm Zeent houtstructuur 515 x 19 x 503 mm 2 2,41 14 1960 1016 Flasplanken 19 mm 505.2250mm Zeent houtstructuur 19 x 10.78 x 505 mm 3 2,42 16 1960 1016 Flasplanken 19 mm 505.2250mm Zeent houtstructuur 19 x 10.78 x 505 mm 3 4,44 16 1960 116 Wase planken 19 mm 505.2250 mm Zeent houtstructuur <td< td=""><td>*</td><td>12 18</td><td>9816</td><td>Boverpaneal 19 mm (680mm)</td><td>Zwart houtstructuur</td><td>3.662 x 19 x 680 mm</td><td>1</td><td>178,55</td><td>17</td></td<>	*	12 18	9816	Boverpaneal 19 mm (680mm)	Zwart houtstructuur	3.662 x 19 x 680 mm	1	178,55	17
•• 11 19215 Ondergowanisme met plint 19 mm Zwart houtstructuur 1.462 x 67 x 660 mm 1 226,66 9602 Maxing im granf verbinding 1 17,40 17,40 9500 Robusting im granf verbinding 2 aard houtstructuur 19 x 2,700 x 668 mm 1 17,40 9500 Robusting im granf verbinding 2 aard houtstructuur 19 x 2,700 x 668 mm 1 12,40 9000 Robustin hoogis 2 aard houtstructuur 19 x 2,700 x 668 mm 1 12,40 13 1960108 Plasplanken 19 mm 2 aard houtstructuur 19 x 2,700 x 668 mm 1 12,40 13 1960106 Plasplanken 19 mm 500 mm 2 aard houtstructuur 19 x 2,700 x 668 mm 1 12,40 13 19601016 Plasplanken 19 mm 500 mm 2 aard houtstructuur 19 x 2,700 x 668 mm 1 12,40 14 19601016 Plasplanken 19 mm 500 mm 2 aard houtstructuur 19 x 2,700 x 668 mm 1 12,40 15 196100116 Plasplanken 19 mm 2 aard houtstructuur 19 x 2,700 x 668		99	92	Measing on groef verbinding			1	12,40	18
9902 Metalog ing spect verbinding 1 12.40 ▼ 5 198316 Ziganeel 19 mm 2eart heutsiructuur 19 x 2.700 x 880 mm 1 15.40 ● 10 188316 Ziganeel 19 mm 2eart heutsiructuur 19 x 2.700 x 880 mm 1 12.40 ● 10 188316 Ziganeel 19 mm 2eart heutsiructuur 19 x 2.700 x 880 mm 1 12.40 13 19601016 Plasplanken 19mm 500 mm 2eart heutsiructuur 19 x 2.700 x 880 mm 3 22.41 14 19601016 Plasplanken 19mm 500 mm 2eart heutsiructuur 105 x 19 x 000 mm 3 22.41 15 19601016 Plasplanken 19mm 500 mm 2eart heutsiructuur 19 x 1.76 x 505 mm 1 43.41 15 19600116 Flasplanken 19mm 500 mm 2eart heutsiructuur 19 x 1.76 x 505 mm 1 43.42 16 19800116 Tussen paneel 19mm 500.250mm 2eart heutsiructuur 19 x 2.76 x 505 mm 1 45.62 17 1944118 Vasta palankei 19mm 500.2500 mm		11 .12	0216	Onderpanasi met plint 19 mm	Zwart houtstructuur	3.662 x 67 x 680 mm	1	236,06	23
• 8 1851% Ziganesi 19 mm Zaart houldsruituut 19 x 2.760 x 888 mm 1 76.03 • 10 188216 Ziganesi 19 mm 2 aart houldsruituut 19 x 2.760 x 888 mm 1 12.00 • 10 188216 Ziganesi 19 mm 2 aart houldsruituut 19 x 2.760 x 888 mm 1 12.00 • 10 189.01016 Filopinken 19 mm 2 aart houldsruituut 19 x 2.760 x 888 mm 1 12.00 • 13 18001016 Filopinken 19 mm 20 amt 105 x 19 x 503 mm 2.141 14.14 14 18001016 Filopinken 19 mm 500 zmm 2 aart houldstructuut 19 x 2.700 x 585 mm 1 4.3,41 15 18000116 Filopinken 19 mm 505.2750 mm 2 aart houldstructuut 19 x 1.018 x 503 mm 1 38.02 16 18000116 Tissan paneel Timm 505.2750 mm 2 aart houldstructuut 19 x 1.018 x 503 mm 21 18.50 19 19601116 Vaste planken 19 mm 50.202 mm 2 aart houldstructuut 19 x 1.018 x 503 mm 3 <td< td=""><td></td><td>99</td><td>62</td><td>Messing en groef verbinding</td><td></td><td></td><td></td><td>12,40</td><td></td></td<>		99	62	Messing en groef verbinding				12,40	
000 Floatulits van hoogin 00 mm 1 12.40 •• 10 198316 Zigareed 19 mm 2eent heutstructsur 19 x 2760 x 850 mm 1 26.01 13 1960106 Flasplanken 19mm 500 mm 2eent heutstructsur 15 x 19 x 303 mm 3 22.44 14 19601016 Flasplanken 19mm 500 mm 2eent heutstructsur 15 x 19 x 303 mm 3 22.44 15 19601016 Flasplanken 19mm 505 mm 2eent heutstructsur 19 x 2760 x 555 mm 3 32.44 15 19601016 Flasplanken 19mm 505 mm 2eent heutstructsur 19 x 2760 x 555 mm 3 32.44 15 19601016 Flasplanken 19mm 505.2750mm 2eent heutstructsur 19 x 1.51 x 50.5 mm 3 32.62 17 1964118 Vaste packed 19mm 505.2750 mm 2eent heutstructsur 19 x 1.51 x 50.5 mm 3 36.24 18 19650116 Taxes pacel 19mm 505.2750 mm 2eent heutstructsur 19 x 2.074 x 505 mm 3 45.44 19 19650116 Kase packelm 19mm 505.2750 mm <		5 15	8316	Zipaneel 19 mm	Zwart houtstructuur	19 x 2,700 x 680 mm	1	76.03	7
M 10 1823 fs Zigarave 19 mm Zeart houtstructuur 19 x 2760 x 880 amm 1 76,03 9000 Ridottin van hoogin Somm 1 12,40 12,40 13 19601016 Plasplanken 19mm 502 amm Zeart houtstructuur 515 x 18 x 503 am 3 22,41 14 19601016 Plasplanken 19mm 502 am Zeart houtstructuur 555 x 19 x 503 am 3 22,41 14 19601016 Flasplanken 19mm 502 am Zeart houtstructuur 195 x 19 x 503 am 3 42,41 15 19500116 Taskan pased 19mm 5556/250mm Zeart houtstructuur 195 x 19 x 505 am 3 74,38 16 19500116 Taskan pased 19mm 565/2274 mm Zeart houtstructuur 194 x 194 x 505 mm 1 48,62 19 19650116 Taskan pased 19mm 565/2274 mm Zeart houtstructuur 194 x 194 x 505 mm 2 48,64 19 19650116 Wake planken 19mm 565/2274 mm Zeart houtstructuur 194 x 194 x 505 mm 3 43,64 19 196506116 Koode 20ver p			00	Reductie van hoogte		50 mm	1.1	12,40	1
900 Badudits was hoogs 50 mm 1 12.40 13 19601016 Plasplanken Tämes 903 mm Zeart houtstructuur 515 x 19 x 503 mm 3 23,41 14 19601016 Plasplanken Tämes 903 mm Zeart houtstructuur 515 x 19 x 503 mm 3 23,41 15 19610016 Plasplanken Tämes 903 mm Zeart houtstructuur 505 x 19 x 503 mm 1 43,41 15 196100116 Plas passel Tämes 903 mm Zeart houtstructuur 19 x 2769 x 505 mm 5 74,38 16 196000116 Taxan passel Tämes 902.503 mm Zeart houtstructuur 19 x 2769 x 505 mm 1 84,82 17 19641116 Vaste planken Tämes 902.503 mm Zeart houtstructuur 501 x 19 x 503 mm 21 16,53 18 195000116 Taxano passel Tämes 902.503 mm Zeart houtstructuur 501 x 19 x 503 mm 3 45,64 19 19650116 Kaske planken Tämes 902.503 mm Zeart houtstructuur 503 x 19 x 903 mm 4 545 20 1969058 Roede zibver 988 mm Zeart		10 18	8316	Zijpaneel 19 mm	Zwart houtstructuur	19 x 2.700 x 680 mm	1	76,63	7
13 1960 1016 Planplankan 18mm 900 mm Zeart houtstructuur 115 x 19 x 000 mm 3 22,44 14 1960 1016 Planplankan 18mm 900 mm Zeart houtstructuur 195 x 19 x 000 mm 1 43,41 15 1961 0016 Planplankan 18mm 900 mm Zeart houtstructuur 19 x 2,760 x 505 mm 5 74,38 16 1960 0016 Tasam paneol 18mm 905 x 190 mm Zeart houtstructuur 19 x 2,760 x 505 mm 5 74,38 16 1950 0016 Tasam paneol 18mm 900 x 19mm 2000 x 19mm Zeart houtstructuur 19 x 2,760 x 505 mm 1 38,02 17 1944 plankan 19mm 900 x 19mm 2000 x 19mm Zeart houtstructuur 19 x 2,760 x 505 mm 1 9,03 18 1950 0016 Tasam paneol 18mm 900 x 19mm 2000 x 19mm Zeart houtstructuur 19 x 2,076 x 505 mm 3 42,44 19 1961 116 Vase plankan 18mm 900 x 19mm 200 x 19mm Zeart houtstructuur 19 x 2,076 x 505 mm 3 42,44 19 1966 1116 Vase plankan 18mm 300 x 19mm 200 x 15 mm 1 43,64 1 43,64		99	00	Reductie van hoopte		50 mm	1	12.40	
14 1960 1034 Flaxplanken 18mm 502 mm Zeart houtstructuur 955 x 19 x 903 mm 1 43,41 15 19610016 Flax passed 18mm 505 t02730mm Zeart houtstructuur 19 x 7.59 x 503 mm 5 74,38 16 1960015 Flax passed 18mm 505 t02730mm Zeart houtstructuur 19 x 7.59 x 505 mm 5 74,38 16 1950015 Tussen passed 18mm 505 t0510m Zeart houtstructuur 19 x 7.59 x 505 mm 1 36,22 17 1964116 Vaste planken 18mm 505,253 mm Zeart houtstructuur 19 x 2074 x 505 mm 2 16,53 18 19650015 Tussen passed 18mm 505,253 mm Zeart houtstructuur 18 x 2074 x 505 mm 3 3,64 19 196605 Roode ziver par mater 153 x 30 x 15 mm 2 15,67 20 196606 Roode ziver par mater 305 x 30 x 15 mm 4 6,61 21 196605 Roode ziver 288 mn 368 x 30 x 15 mm 4 6,61 21 1966058 Roode ziver 288 mn 368 x 30 x 15 mm 4 6,61 <td></td> <td>13 19</td> <td>601016</td> <td>Flexplanken 19mm 503 mm</td> <td>Zwart houtstructuur</td> <td>515 x 19 x 503 mm</td> <td>3</td> <td>23,41</td> <td>7</td>		13 19	601016	Flexplanken 19mm 503 mm	Zwart houtstructuur	515 x 19 x 503 mm	3	23,41	7
15 196/00116 Flax parael Terms 555/255mm Zawat houtstructuur 10 x 2.750 x 555 mm 5 74,36 16 196/00115 Tassam parael Terms 505/255 mm Zawat houtstructuur 10 x 1.758 x 505 mm 1 33,02 17 196/116 Vasies parael Terms 206/255 mm Zawat houtstructuur 10 x 1.218 x 505 mm 21 06,53 18 196500115 Tassam parael Terms 206/253 mm Zawat houtstructuur 10 x 2.074 x 505 mm 21 06,53 18 196500116 Tassam parael Terms 206/253 mm Zawat houtstructuur 10 x 2.074 x 505 mm 3 42,64 19 19660116 Nake paraelen Terms 506/253 mm Zawat houtstructuur 10 x 2.074 x 505 mm 3 45,64 20 196604 Roade zilver per mater 515 x 20 x 15 mm 1 10,57 21 1969054 Roade zilver per mater 205 x 30 x 15 mm 1 4,54 21 1969054 Roade zilver 584 rm 661 x 30 x 15 mm 4 6,61 23 1969054 Roade zilver 584 rm 664 x 30 x 15 rm <		14 18	601016	Flaxplanken 18mm 503 mm	Zwart houtstructuur	955 x 19 x 503 mm	1	43,41	
16 145/00116 Tusking paneled Theme 565/1018mm Zawath houtstructuur 19 x 1 3/18 x 565 mm 1 38,22 17 19641116 Vasies planken Theme 266x/503 mm Zawath houtstructuur 19 x 1 3/18 x 565 mm 21 16,53 18 19505016 Tuskies planken Theme 266x/573 mm Zawath houtstructuur 19 x 2 074 x 505 mm 21 16,53 19 19651116 Vasies planken Theme 266x/573 mm Zawath houtstructuur 19 x 2 074 x 505 mm 3 45,64 19 1965116 Vasies planken Theme 565x/273 mm Zawath houtstructuur 19 x 2 074 x 505 mm 6 45,44 20 196506 Roode zilvver pare mater 515 x 20 x 15 mm 2 8,54 21 196058 Roode zilvver pare mater 565 x 20 x 15 mm 4 6,61 21 1960556 Roode zilvver 568 mm 2 668 x 20 x 15 mm 4 6,61 23 1960556 Roode zilvver 568 mm 268 x 10 x 15 mm 1 6,63 24 4629156 Schooseo zilver pare mater 568 x 10 x 15 mm 1<		15 .18	6100116	Fiex paneel 19mm 505x2750mm	Zwart houtstructuur	19 x 2.750 x 505 mm	8	74.38	371
17 1964 1118 Vaste planken fihmer 368x503 mm Zewert houtstructuur 568 x 19 x 563 mm 21 16,53 18 195000116 Taxace parenel Timer 368x503 mm Zewert houtstructuur 568 x 19 x 563 mm 3 43,64 19 19650116 Vaste planken fihmer 368x503 mm Zewert houtstructuur 568 x 19 x 563 mm 3 43,64 20 196606 Roede zilver par meter 193 x 30 x 15 mm 2 8,64 21 196606 Roede zilver par meter 368 x 10 x 15 mm 2 8,64 21 196606 Roede zilver par meter 368 x 10 x 15 mm 4 6,61 23 1966058 Roede zilver 588 rnm 368 x 30 x 15 mm 4 6,61 23 1966058 Roede zilver 588 rnm 568 x 30 x 15 mm 4 6,03 24 642516 Lade 568x 168 serigits Zaket houtstructuur 568 x 18 x 503 mm 5 55,87 25 86516 Lade 568x 168 serigits Zaket houtstructuur 568 x 18 x 503 mm 5 55,87 25		16 15	6300116	Tussan panool 19mm 505x1018mm	Zwart houtstructuur	19 x 1.018 x 505 mm	1	38.02	34
18 1950001% Towase parenet Them 505x2074 mm Awart Insultativustuur 19 x 2.074 x 505 mm 3 42,44 19 19661116 Value parenet Them 505x2074 mm Zeart Insultativustuur 19 x 2.074 x 505 mm 6 19,43 20 196604 Roods zilver per mater 510 x 10 x 15 mm 2 3.54 21 195004 Roods zilver per mater 505 x 20 x 15 mm 1 16,57 21 1950058 Roods zilver per mater 505 x 20 x 15 mm 4 6,61 23 1950058 Roods zilver per mater 505 x 20 x 15 mm 4 6,61 23 1950058 Roods zilver per mater 505 x 20 x 15 mm 4 6,61 23 1950058 Roods zilver per mater 505 x 20 x 15 mm 4 6,61 23 1950058 Roods zilver per mater 268 x 20 x 15 mm 1 6,03 24 462016 Schoensenglank, 2 stic. 362 Zeant houtstiructuur 568 x 412 x 100 mm 1 60,33 25 665154 Lade S62x 158 semity, w officl.		17 15	641118	Vaste planken 19mm 368x503 mm	Zwart houtstructuur	368 x 19 x 503 mm	21	16.53	34
19 1966 1116 Vaste planken 15mm 568x503 mm Zmart houtstructuur 568 x 19 x 503 mm 6 15,83 20 196606 Roode zilver per meter 105 x 30 x 15 mm 2 8,54 21 196606 Roode zilver per meter 105 x 30 x 15 mm 2 8,54 21 196606 Roode zilver per meter 105 x 30 x 15 mm 1 16,57 22 1966054 Roode zilver per meter 368 x 20 x 15 mm 4 6,61 23 1966054 Roode zilver pits 368 x 20 x 15 mm 4 6,61 23 1966054 Roode zilver pits 2met houtstructuur 568 x 10 x 15 mm 4 6,61 24 642916 Schoensenglain, X ath. S88 Zwart houtstructuur 568 x 162 x 100 mm 5 5,63 25 645516 Lade 568x 168 semip, w. sofiel. Zwart houtstructuur 568 x 165 nm 5 9,63 25 645516 Lade 568x 168 semip, w. sofiel. Zwart houtstructuur 568 x 168 x 500 mm 5 9,67 Alleen Schallbeuren 1 - Senit 1		18 15	6500116	Tussen paneel 19mm 505x2974 mm	Zwart froutainuctuur	19 x 2.074 x 505 mm		63,64	190
20 196064 Roade zilver per meter 515 x 20 x 15 mm 2 8,64 21 198604 Roade zilver per meter 955 x 20 x 15 mm 1 16,57 22 1986054 Roade zilver per meter 365 x 20 x 15 mm 4 6,61 23 1986054 Roade zilver 568 mm 366 x 20 x 15 mm 4 6,61 23 1986056 Roade zilver 568 mm 666 x 20 x 15 mm 4 6,69 24 442916 Schoesenjamik, 2 why 588 Zwart houtstructuur 568 x 412 x 100 mm 9 6,03 25 660516 Lade 562 x 168 emmily, w softel. Zwart houtstructuur 500 x 158 x 50 mm 5 95,87 Alleen Schallbauren 1 - Sentier Total word 5 95,87 5 5		10 18	661118	Vaste planken 13mm 588x503 mm	Zwart houtstructuur	568 x 19 x 503 mm		19.83	19
21 198600 Roede aliver per meter 105 x 30 x 15 mm 1 16,57 22 1986026 Roede aliver 248 mm 368 x 20 x 15 mm 4 6,61 23 19860268 Roede aliver 248 mm 368 x 20 x 15 mm 4 6,61 23 19860268 Roede aliver 248 mm 568 x 10 x 15 mm 1 6,69 24 462915 Schoesengluink, 2 mit. 588 Zwart houtstructuur 568 x 162 x 150 mm 1 66,33 25 665516 Lode 562x 168 semip, w. softcl. Zwart houtstructuur 568 x 165 x 503 mm 5 95,87 Alleen Schullbeuren 1- Seitclin 8700 factore 5 95,87		20 18	9608	Roode zilver per meter		\$15 x 30 x 15 mm	2	8.54	
22 19866536 Roede silver 268 mm 308 x 30 x 15 mm 4 6,61 23 19866536 Roede silver 568 mm 668 x 30 x 15 mm 4 6,69 24 622915 Schoesesplank, 218, 588 Zwart houtstructuur 568 x 12 x 50 mm 1 60,33 25 665516 Lade 568x 168 semip, w. sofiel. Zwart houtstructuur 569 x 188 x 503 mm 5 55,87 Alleen Schullbauren 1 - Seictle 1 5700 kanten 5 95,87		21 15	5600	Roede zilver per meter		155 x 30 x 15 mm	1	36.57	
23 19980656 Roede allver 568 rm 568 x 30 x 55 mm 4 8,69 24 622955 Schooesepäänik, 2 elis, 588 Zwart houtstructuur 568 x 10 x 15 mm 1 65,33 25 650516 Lade 560x 56 mm, w. sofici. Zwart houtstructuur 568 x 168 x 50 mm 5 56,37 Alleen Schulbeuren 1 - Sectis 1 Monoral Market Ma		22 15	960636	Roode allver 368 mm		368 x 30 x 15 mm	4	6.61	2
24 422916 Schoensnplank, 2 etc. 588 Zwart houtstructuur 568 x 412 x 503 mm 1 60,33 25 465516 Lade 565x 568 semip. w. softcl. Zwart houtstructuur 568 x 168 x 503 mm 5 95,87 Alleen Schuldbourn 1 - Section		23 15	660556	Roade silver \$48 mm		568 x 30 x 15 mm	4	8.09	
25 865516 Lade S62x168 semip, w. sofici. Zwart houtstructour 569 x 188 x 503 mm 5 55,87 Alleen Schaltbauren 1 - Seiclie 1		24 65	2916	Schoenspilank 7 atk 588	Zwart heutetructuur	568 x 412 x 503 mm	1	60.33	- 64
Alleen Schulleweren 1 - Sectle 1 Alleen Schulleweren 1 - Sectle 1 RTW Bertrage Total Incl. BTW		25 44	5516	Lade 568x188 semip, w. softci.	Zwart houtstructure	568 x 185 x 503 mm	5	51.87	
Advantion Fact BTW BTW solution BTW hadran Total last BTW		ann Seitenit	Meuren 1.	Section 1		and a rest a sea min		20.01	
		Africa		East BYW	WTW desired	IT THE RESIDENCE	Total Ind Stat		
		FILE CO.		CHEL DI W	Di Wegner	Dian Tanang	FOLDER FOLD, OTW		

1. Item toevoegen:

• Indien gewenst kunt u additionele items, zoals planken en roedes, toevoegen.



2. Opties (montage) toevoegen:

• Hier kunt u een additionele toeslag in de offerte opnemen. Denk bijvoorbeeld aan installatiekosten. Dit kunt u als percentage en als bedrag invullen.

Opties toevoegen		-34
Omschrijving		
Montage		
Prijs		
0		. 7
Selecteer benikeningstype		
Bedrag		
	Soucegen	Annuleer
Opties toevoegen		*
Opties toevoegen		*
Opties toevoegen Omsatrijving Montage		38
Opties toevoegen Omschrijving Montage Prija		*
Opties toevoegen Omschrijving Montage Prije 0		*
Opties toevoegen Omschrijving Montage Prijs 0 Selecteer berekeningstype		3 (1
Opties toevoegen Omschrijving Montage Prijs 0 Selecteer berekeningstype Procent		3

3. Download en opslaan van het PDF:

 Selecteer de onderdelen die u wilt afdrukken op het PDF.
 Deze kunt u vervolgens afdrukken of versturen via E-mail.



Offertes/orders aanpassen en bestellen

Daarnaast kunt u aanvinken of u alle tekeningen/kasten in deze plattegrond wilt zien, of alleen de geselecteerde tekening midden bovenin wil tonen. Hier kunt u ook de gemaakte offertes bestellen en de orderstatus van de reeds geplaatste orders volgen.

Ook vindt u hier enkele klantspecifieke offerte-instellingen.

1. Klantenlijst

• Selecteer links de knop "Configuratie-overzicht" om een lijst met alle klanten te openen.

2. Klantgegevens

• Selecteer rechts de knop "Creëer project onder klant" om een nieuw project aan te maken.

3. Projectgegevens

• Selecteer rechts de knop "Maak een afleveradres aan", leveringen worden alléén aan het filiaaladres geleverd. Elders leveren is niet mogelijk.

4. Gegevens afleveradres

• Selecteer rechts de knop "Maak een plattegrond onder klant aan" om een nieuwe plattegrond aan te maken.

5. Plattegronden

• Selecteer links "uw plattegrond" om de plattegrond opties te openen.



6. Tab 1: Plattegrond

- Bovenin kunt u van links naar rechts:
 - Het PDF van de plattegrond, offerte en order downloaden;
 - De plattegrond verplaatsen naar een andere klant;
 - Een kopie maken van de plattegrond;
 - De plattegrond verwijderen.
- In het midden kunt u:
 - De plattegrond bekijken en wijzigen.
- Onderin ziet u:
 - De status van uw gemaakte plattegrond, offerte, order of levering



6. Tab 2: Order informatie

- Van boven naar beneden:
 - De filiaal verantwoordelijke;
 - De orderomschrijving;
 - De gewenste leverweek
 - Het verkooptype
 - De projectinformatie;
 - De bezorginformatie;
 - Interne verkoopnotities.

TIP

De interne verkoopnotities kunnen nergens anders worden gezien dan in de configurator. De eindklant zal deze notitie nooit zien op meegeleverde documenten.

	Martyn Schonfeld	•	0	
Dmachrljving	Nieuwe ruimte		0	
evering week	38	1	0	
Referentie nr.			0	
Verkoop type	Vaste korting	•	0	
Project nummer		•	0	
Bestuurdersinformat	ie .			
interne verkoop notit				

• ORDER PLAATSEN:

Met de groene knop "Plaats order" geeft u de order akkoord en bevestigt u dat u de correcte maten heeft ingevuld.

Bezorgadres: Test Klant	Levering week Levering dagen Laatste aanpassing voor Verstelweij lood 9714	1 pkt. 202
NL:10/11K, Amstendam (Westpoort) BUSS(gletimgroup.com +31205605245 Vij bezorgen de order bij uw filiaal.	Totaal prijs incl. BTW Als uw ADVANCE maatwerk order vanuit de fabriek naar ons wordt verzonden wordt deze binnen 2 weken bij uw filiaal be De technische montagetekeningen zitten bij de zending in he onderdelen doosje.	4.499.1 magazijn zorgd. et

6. Tab 3: Overzicht (als de order geplaats is)

- Hier ziet u van boven naar beneden:
 - De leverweek;
 - De leverdag;
 - De uiterste datum voor het aanpassen van de order; Let op: na deze datum kunt u de order niet meer aanpassen!
 - Het aantal tekeningen/kasten in de plattegrond;
 - De vrachtprijs is standaard €0,00 ;
 - De totaalprijs van de plattegrond;
 - Het ordernummer van Fetim Group.





Veel Gestelde Vragen

Ik ben mijn wachtwoord voor de Advance online configurator vergeten.

dealer configurator. Voer uw e-mailadres in en u kunt een nieuw wachtwoord Advance-klantenservice via via e-mail BUSS@fetimgroup.com

Kan ik mijn wachtwoord wijzigen van de Advance online configurator?

Waar kan ik de prijslijsten en handleidingen vinden?

Kan ik 3D-foto's afdrukken voor mijn klant?

Ja, dat kan, selecteer dit onder PDF downloaden/afdrukken.

Kan ik mijn bestelling wijzigen nadat deze is verzonden?

Het is altijd mogelijk om een bestelling te wijzigen tot de uiterste datum voor "Orderwijzigingen" klikt als u klaar bent met het aanbrengen van de wijzigingen.

Kan ik mijn bestelling annuleren nadat deze is verzonden?

Ja, je kunt een bestelling altijd annuleren tot de uiterste datum voor wijzigingen. Zoek de bestelling in de lijst en klik op het kruisje op de bestelling en bevestig de

Contact

Advance klantenservice Telefoon 020 58 05 353 of e-mail BUSS@fetimgroup.com

