

ADVANCE®

sliding door wardrobe systems

Plak de stopper in de bovenrail ter hoogte van 1 van de uitstekende wielen.

